

KIILTO SAUMALAASTI

Затирка для заполнения швов между кафельными плитками



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор на цементной основе для заделки швов между кафельными и клинкерными плитками, а также между другими керамическими материалами. Применяется при внутренних и наружных работах, в сухих и влажных помещениях.

СВОЙСТВА

- M1 сертификат по эмиссии поверхностных материалов
- сертификат EN 13888:2009, класс CG 2 WA
- длительное время для работы
- морозостойкая
- тепло- и водостойкая
- не горючая
- разные цвета можно смешивать друг с другом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	цементно-полимерные-известковые вяжущие
Размер частиц	не более 0,2 мм
Ширина шва	2-6 мм
Расход воды для затворения	0,3-0,32 л воды на 1 кг сухой смеси
Время пригодности раствора к использованию	2-3 часа
Расход	Около 0,5-1,5 кг сухого вещества на 1 м ² в зависимости от ширины и глубины шва (см. таблицу расхода затирки)
Готовность облицовки (плитки) к затиранию	от 5 час. / до 3 суток

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18..20°C
 - влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Швы между плитками должны быть сухими, расшитыми от клея. Выключить обогрев пола приблизительно за одни сутки до начала укладки плиток и заново включить можно приблизительно через одну неделю после укладки плиток.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Замешивание:

Медленно высыпать сухую смесь "*Киилто Саумалаасти*", согласно указанной пропорции воды для затворения, постоянно перемешивая в чистую прохладную воду (+10...20°C), до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Массу оставить стоять на 10-15 мин., после чего еще раз перемешать и приступить к работе.

Заделка швов:

Раствор для затирки швов наносится резиновым шпателем под углом 45 градусов к шву, сильно прижимая таким образом, чтобы швы заполнились раствором. В зависимости от температуры и влажности, дать швам высохнуть 15-30 мин., затем очистить влажной губкой. Не использовать большого количества воды, так как это может привести к вымыванию затирки.

При очистке облицовки швы легко формировать и уплотнять напр. кусочком тонкого кабеля или аппликатором для швов, который идет в комплекте (1 и 3 кг упаковка). После высыхания шва производится ее окончательная очистка сухой тряпкой или ветошью. Швы рекомендуется смачивать чистой водой (напр. распылителем) 1-3 раза в течение первых суток после заделки швов. Для заделки плиточных швов в углах, на стыках, а также в местах выхода труб, использовать силиконовый герметик "Киилто".

ВНИМАНИЕ:

Плитки без глазури желательно смочить перед заделкой швов. Очистку затирки с пористых плиток следует протестировать заранее. Не применять затирку, цвет которой существенно отличается от цвета облицовки. При затирке каменных и других пористых материалов следует соблюдать инструкции изготовителя.

При заделке неглубоких и узких швов (напр. стекломозаики или настенных плиток со скрытыми швами) затирку можно использовать с добавлением средства для упрочнения швов **Стронг**, если при этом ширина и глубина шва по меньшей мере 1 мм. Цветовой оттенок шва должен быть светлым, так как используя темные оттенки, разноглубокие швы могут сильно отличаться друг от друга. Напольные плитки со скрытыми швами не рекомендуется заполнять затиркой, так как из-за более повышенной подверженности пола к износу затирка может выкрошиться из-за неглубокого шва. Более подробную информацию можно получить на сайте www.kiilto.com. Из-за техники изготовления цветowych образцов затирки незначительные различия цветовых оттенков возможны при сравнении с готовым швом. Заделка швов в одном помещении производится с применением растворного порошка желательнo одной и той же производственной партии.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УПАКОВКА
ХРАНЕНИЕ**

Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистые оболочки. Избегать попадания продукта на кожу. При перемешивании раствора и шлифовании пола рекомендуется применение респиратора.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

Пластиковые ёмкости 1кг, 3кг и 10кг, бумажный мешок 20 кг

Хранить порошок в мешке не более 1 года со дня изготовления, а в пластиковых ёмкостях не более 3лет, в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. 8-800-333-30-33

5/2011